
0+083.320
142.000
100
KM 0
KM 1
K.O. Popovac
K.O. Medoševac
K.O. Donja Lipenovac
K.O. Donja Lipenovac (ispo)
K.O. Donja Lipenovac (ispo)
K.O. Medoševac
K.O. Medoševac
4381/1
4381/2
4381/3
4381/4
4381/5
4381/6
4381/7
4381/8
4381/9
4381/10
4381/11
4381/12
4381/13
4381/14
4381/15
4381/16
4381/17
4381/18
4381/19
4381/20
4381/21
4381/22
4381/23
4381/24
4381/25
4381/26
4381/27
4381/28
4381/29
4381/30
4381/31
4381/32
4381/33
4381/34
4381/35
4381/36
4381/37
4381/38
4381/39
4381/40